



註：Tr為變壓器 電源電壓在380V--480V 時使用。



NFB	無熔絲開關	AFS1	風壓開關(風車)
MF	電磁開關	AFS2	風壓開關(濾網)
MC	電磁接觸器	FS	防火開關
TFU	溫度保險絲	OP	過熱防止器
TS1	溫控器(分段開關)	TS2	溫控開關
OL	積熱電掣	TF	溫度保險絲
61F-G	液面控制器		

1	2	3	4	5	7	8	9	10	9	11
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7	12	13	7	14	15	16	17	18	7	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	

TB1

7	12	13	7	14	15	16	17	18	7	
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	

TB2